



## KOPPESTØRRELSE TILPASSET APPELSINER:

Medium kopp - appelsiner 53-76 mm

Large kopp - appelsiner 64-85 mm

Leveres med medium kopp som standard

## FLASKER

Maskinen er tilpasset halvliter og liters flasker med hals på 4 cm diameter.



40 frukt/min  
Kurv 30 kg  
Container 2x50l

## MONTERING

- Tilpass innerkurven
- Sett inn kurven
- Og aktiver kurvlås
- Sett inn enkeltklikksystem-kulene
- Tilpass juice ekstraktsystemet
- Skru til mutterne
- Tilpass skraperen til aksler; sett i filteret
- Sett filteret inn i brettet
- Tilpass brettet og skru til mutterne
- Tilpass dråpebrett og brettplate
- Plasser containere i korrekt posisjon
- Fjern knivbeskytter
- Sett på side- og frontdeksler
- Snu låsetapp for å låse sidedeksel

## RENGJØRING

- Rengjør alle deler med vann og mild såpe
- Tilpasset oppvaskmaskin (bortsett fra front deksler!)
- NB! Frontdeksel/plexiglass må ikke i oppvaskmaskin.
- Vaskes for hånd

## DEMONTERING

- Snu låsetapp oppover for å fjerne sidedeksel
- Fjern side- og frontdeksler
- Ta på knivbeskytter
- Fjern containere
- Fjern dråpebrett og brettplate
- Løsne muttere og fjern brettet
- Løsne muttere og fjern juice-ekstrakt-systemet
- Åpne kurvlåsen
- Ta ut kurven
- Fjern innerkurven
- Trykk på flensen for å få ut kran

## BYTTE AV SETT

- Løsne muttere og fjern brett
- Løsne muttere og fjern juice-ekstraktsystemet
- Fjern koppene og kniv
- Fjern enkeltklikksystem-kulene
- Og bytt dem med nye i det nye settet
- Tilpass kniv og de nye koppene
- Juiceekstraktsystemet og skru til mutterne

# feilmeldinger


Ved FEILMELDINGER vil området med feil være markert i displayet.





1. Hvis **FRONTDEKSELET** er montert sammen på feil måte, vil displayet vise error med bilde av frontdekselet som blinker.




2. Hvis **SKUFFEN** ikke er satt sammen eller ikke er på plass, vil ikke maskinen fungere, og skjermen viser en feilmelding ved å vise et blinkende mørkt skuff.




3. Hvis et av **SIDEDEKSLERNE** er feil plassert, vil ikke maskinen fungere, og displaypanelet vil vise feil. Sidedekselet med feilmelding er merket med skygge i displayet.




4. Hvis en av **CONTAINERNE** / rennene er feil plassert, vil ikke maskinen fungere, og skjermpanelet vil vise feil. Containerområdet blinker i displayet.




5. Hvis den utvendige kurven er feil plassert, vil ikke maskinen fungere, og displaypanelet vil vise feil. Kurven blinker i displayet.



6. Hvis maskinen av en eller annen grunn blir blokkert under drift, vil motoren stoppe automatisk etter noen sekunder, og displayet viser en feilmelding med et blinkende serviceikon, til årsaken til blokkeringen er fjernet.



7. Takket være et beskyttelsessystem i motoren, vil maskinen i tilfelle overoppheting stoppe og displayet viser en feilmelding og et termometerikon / feilmelding med et blinkende ikon. I dette tilfellet, vent ca. 10 minutter for å la motortemperaturen synke. Feilmeldingen forsvinner. Kontroller at ventilasjonsristene og viften ikke er tilstoppet.



8. Hvis det ikke er noen melding på skjermen, betyr det at det ikke er strømforsyning. Kontroller at strømbryteren er på og at det ikke er noe galt med stikkontakten .